

Einbauanleitung installation instruction

Art.-Nr.:
item#

088230

Volvo S80



Lüftungsgitterrahmen aushebeln



Release ventilation space frame



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen

Lüftungsgitter wieder befestigen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Reinstall ventilation space frames



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

14.09.2005

instrucciones de instalación Instructions d'installation

art: **088230**

Volvo S80



Tirez le cadre de buse d'aération



Suelte la reja de ventilación



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

Fixez de nouveau le buse d'aération



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Reinstale las rejillas de ventilación



installatie instructie instrukcja montażu

art: **088230**

Volvo S80



Raamwerk ventilatierooster loshalen



Podwazyc ramki wentylacji



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen

Ventilatierooster weer bevestigen



Błaszke przy lewarku skrzyni biegów zagiąć

Kraty wentylacji ponownie zamontować



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

14.09.2005